



XAFT OVENS QUICK START GUIDE

PROGRAM QUICK ACCESS BUTTONS

1	Press START / STOP Button to activate control board.	
2	Press desired PROGRAM button P1 - P6 . (Then, to access P7-P99 , press until desired program appears.)	
3	Press STEP button repeatedly until "PRE" [Preheat] LED lights up.)	
4	Set PREHEAT TEMPERATURE by pressing or until desired temperature appears.	
5	Press STEP button once (STEP 1 LED will light)	
6	Set TIMER by pressing or until desired time appears.	
7	Press SELECT button once (TEMPERATURE LED will light.)	
8	Set COOKING TEMPERATURE by pressing or until desired temperature appears.	
9	<i>(Optional - for humidity; otherwise skip to 11)</i> Press SELECT button once (HUMIDITY LED will light)	
10	Set HUMIDITY by pressing or until desired humidity % appears (from "oFF" to "100% in 20% increments.)	
11	Save the program by holding down the MEMORY button for 3 seconds until you hear the beep.	

STARTING A PROGRAM

1	Press START / STOP Button to activate control board.	
2	Press desired PROGRAM button P1 - P6 . (See instruction manual for accessing programs P7 or higher.)	
3	Press START / STOP Button to start program.	

ADDING or SUBTRACTING PROGRAM TIME

1	Press SELECT button until the TIMER LED is illuminated.	
2	While a program is running, you may press or to add or subtract time. This will not affect a saved program.	

CONTINUOUS RUN SETTING

1	Press SELECT button until the TIMER LED is illuminated.	
2	Press Button until INF appears on the LED screen.	
3	Press START / STOP Button.	

STOP A PROGRAM IN PROGRESS

	Press and hold START / STOP Button for 2-3 seconds.	
--	--	--

MANUAL OPERATION

1	Press START / STOP Button to activate control panel.	
2	Press SELECT Button until TIMER LED is illuminated.	
3	Set TIMER by pressing or until desired time appears. <i>(For continuous run, press until INF appears on LED screen.)</i>	
4	Press SELECT button once (TEMPERATURE LED will light.)	
5	Set COOKING TEMPERATURE by pressing or until desired temperature appears.	
6	<i>(Optional - for humidity; otherwise skip to 7.)</i> Press SELECT button once (HUMIDITY LED will light.)	
7	Set HUMIDITY by pressing or until desired humidity % appears (from "oFF" to "100% in 20% increments.)	
8	Press START / STOP Button to start the cooking cycle.	

See instruction manual for additional options & information



QUIA DE INICIO RAPIDA PARA EL ORNO MODELO XAFT

PROGRAMACION PARA LOS BOTONES DE ACCESO RAPIDO

1	Presionar el botón START / STOP para activar o apagar el ornó.	
2	Presionar los botones P1-P6 para el programa deseado. (Después, para tener acceso a P7 - P99 , presione + hasta que aparezca el programa deseado.)	
3	Presionar el botón " STEP " repetitivamente hasta que la palabra " PRE " (pre-calentamiento) luz se encienda.	
4	Para pre-calentar el ornó presione + o - hasta que la temperatura deseado aparezca.	
5	Presionar el botón " STEP " una vez. (La luz iluminara "STEP 1".)	
6	Oprimir + o - para seleccionar el tiempo .	
7	Oprimir " SELECT " tan pronto la luz de temperatura se ilumine.	
8	Seleccione la temperatura deseada para cocinar presionando + o - .	
9	<i>(Opcional - para humedad; si no por favor proceda a la pagine 11).</i> Presionar el botón " SELECT " una vez y la luz de " HUMIDITY " en encenderá.	
10	Seleccione el porcentaje de humedad deseada presionando + o - . (Desde 0% hasta 100% en valores de 20%.)	
11	Para guardar este programa en la memoria presione M hasta que se escuche bip.	

INICIAR UN PROGRAMA

1	Presionar el botón " START / STOP " si el ornó no está encendido.	
2	Elija el programa deseado presionando los botones P1 - P6 . (Refiérase a su manual para adquirir información para acazar los programas P7 o más alto.)	
3	Presione el botón " START / STOP " para iniciar el programa.	

ANADIR O DISMINUIR TIEMPO AL PROGRAMA

1	Presione el botón " SELECT " hasta que el tiempo sea visible.	
2	Mientras el programa está corriendo, presione + o - para añadir o disminuir el tiempo. Esto no afectara ningunos de las programas guardados.	

AJUSTE DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

1	Presione el botón " SELECT " hasta que el tiempo sea visible.	
2	Presione el botón - hasta que " INF " aparezca en la pantalla.	
3	Presione el botón " START / STOP ".	

APAGAR EL ORNO

	Presionar y oprimir el botón de " START / STOP " por 2-3 segundos.	
--	---	--

OPERACION MANUAL

1	Presione el botón " START / STOP " para activar el control digital.	
2	Presione el botón " SELECT " hasta que la luz ilumine la palabra " TIMER. "	
3	Para ajustar el tiempo presione + o - hasta que tiempo deseado aparezca. <i>(Para operación continua, presione - hasta que "INF" aparezca en la pantalla.)</i>	
4	Presionar el botón " SELECT " una vez y veras la luz alumbrar a " TEMPERATURE ".	
5	Seleccionar su temperatura presionando + o - .	
6	<i>(Opción para función de humedad; si no, refiérase a la pagina numero 7.)</i> Presionar " SELECT " una vez y veras luz alumbrara a " HUMDITY ".	
7	Para ajustar el nivel de humedad presione + o - hasta alcanzar el porcentaje deseado. (Desde 0% hasta 100% en valores de 20%.)	
8	Presionar " START / STOP " para iniciar el ciclo de cocción.	

Referirse al manual de instrucciones para opciones adicionales e información.